

INFORMAZIONI TECNICHE: 4-123-2101

Istruzioni per la sostituzione della pompa di scarico

Quando si sostituisce la pompa di scarico, è necessario eseguire il **TOTAL RESET 02** dell'unità di controllo per mantenere le stesse funzionalità precedenti. Questa operazione permette all'unità di controllo di riconoscere il deviatore (diverter) e personalizzare i programmi.

Procedura di Sostituzione

La procedura dipende dal modello della macchina. È possibile trovare la targhetta identificativa sul bordo destro della porta interna.

Guida al Reset per Modello

TIPO DW 30

1. Aprire la porta, spegnere la macchina e riaccenderla con il tasto di accensione principale.
2. Entro 10 secondi, premere il tasto programma più a sinistra (**PROGRAM/AUTO**) e il tasto programmi extra più a destra (**1/2 / IGIENE / SANITIZE**) per entrare in modalità service.
3. Sul display apparirà **F:XX** (indica l'ultimo errore noto).
4. Premere il tasto "**OROLOGIO**" per navigare fino alla fine del menu: **r:0**.
5. Con il tasto "**PROGRAM/AUTO**", impostare il valore su **r:02**.
6. Eseguire il reset con il tasto "**OROLOGIO**" e chiudere la porta.

TIPO DW 40

1. Aprire la porta, spegnere la macchina e riaccenderla con il tasto di accensione principale.
2. Quando il display mostra la scelta dei programmi, premere in sequenza entro 10 secondi: **2x** tasto navigazione sinistro, **2x** tasto navigazione destro, **2x** tasto navigazione sinistro, **2x** tasto navigazione destro.
3. Il display superiore mostrerà la lettura dei guasti (*Failure readout*); il display frontale mostrerà la modalità Service.
4. Con il tasto di navigazione destro, spostarsi fino all'ultimo passaggio: **Total reset**.
5. Con il tasto "**PROGRAM MODE SELECTOR**", entrare in Total Reset e scegliere l'impostazione **02**.
6. Premere il tasto "**START/STOP**" e chiudere la porta.